



Belegung Hirschmann-Stecker /-Buchse

-
- 1 = Süd 1 : Gleichstrom + / Wechselstrom Masse
 - 2 = Süd 2 : " - / " "
 - 3 = Nord 1 : " - / " "
 - 4 = Nord 2 : " + / " "
 - 5 = Süd : ----- / Wechselstrom Mittelleiter
 - 6 = Nord : ----- / Wechselstrom Mittelleiter
 - 7 = 16 V Wechselstrom 0 für andere Verbraucher
 - 8 = 16 V Wechselstrom L "
 - 9 = unbelegt
 - 10 = unbelegt
 - 11 = unbelegt
 - . - die Leitungen 9 bis 16 durchbringen für
 - . evt. Neuerungen (z.B. Notaus, Blocksteuerung)
 - 16 = unbelegt

Da Hirschmann Stecker und Buchse im Handel nicht mehr erhältlich sind, bitte nach Arge-Norm Sub-D verwenden.

MODUL-MODELLBAHNER-VEREINIGUNG
BREMEN -NORD

Elektrik 1

R. Schimanski
17.08.2008

MMV-NORM 3.1